

AUTOVALVESEADE
Meta EasyCan
EVO PSA

KASUTAMISJUHEND

EE

Seadme valmistaja: **Meta Systems S.p.A**
Via T.Galimberti, 5
42124 Reggio Emilia, Italy
info@metasystem.it

Maaletooja: **ProTeam OÜ**
Männiku tee 104
11216 Tallinn
proteam@proteam.ee
tel.: 672 6308

Klienditugi:



www.metasystem.it

Tänan, et valisite MetaSystem'i valveseadme.

Valveseadet juhitakse auto kesklukustuse juhtpuldiga, infot seadme tööst annab tuuleklaasi nurka paigaldatud tuluke.

PÕHITOIMINGUD

TOIMING	OHUTULED	SIREENI HELISIGNAAL	TUULEKLAASI TULUKE
SISSELÜLITAMINE Lukusta juhtpuldiga auto kesklukustus.	Ohutuled vilguvad 1 kord pikalt.	1 SIGNAAL - Uks või luuk on jäänud avatuks.	Esimesed 20 sek vilgub väga aeglaselt (aktiveerumisaeg) ja seejärel VILGUB AEGLASELT .
VÄLJALÜLITAMINE Ava juhtpuldiga auto kesklukustus.	Ohutuled vilguvad 8 korda lühidalt.	1 SIGNAAL - Kui alarm on valvesoleku ajal alarmeerinud. Alarmeerimise põhjuse leiad all olevast tabelist. 4 SIGNAALI - Auto aku pinget on madal.	Kustunud. Kui alarm on valvesoleku ajal on alarmeerinud, siis VILGUTAB häire põhjustanud ahela koodi.
ANDURITE VÄLJALÜLITAMINE JÄRGMISEKS VALVESOLEKU AJAKS Lülita süütevool 3 korda sisse ja välja ning lülita 10 sek jooksul peale helisignaali valveseadet sisse.	3 VILGATUST	Sisselülitamisel antakse 3 SIGNAALI .	20 sek vilgub kiiresti ja seejärel VILGUB AEGLASELT .

VÄLJALÜLITAMINE KUI JUHTPULT EI TÖÖTA

Kui juhtpult ei tööta avage võtmega auto uks, see põhjustab alarmeerimise. Käivitage auto mootor: kui auto tunneb mõne sekundi pärast ära süütevõttes oleva immobiliserasi koodi lülitub alarmsüsteem välja.

ALARMEERIMISMÄLU

Kui valveseadet on eelmise valvesoleku ajal alarmeerinud siis vilgutab tuuleklaasi tuluke alarmeerimise põhjustanud ahela koodi või koodi, vilgutuste seerialtel on 3 sekundiline vahe. Alarmeerimise põhjuse leiad allolevast tabelist. Mootori käivitamine ning alarmsüsteemi sisselülitamine kustutab ka alarmeerimismälu.

ALARMEERIMISE PÕHJUS	Salongiandurite häire	Ukse avamine	Kapoti avamine	Tagaluugi avamine	Lisaanduri häire (lisavarustus)	Süütevoolu sisselülitamine
VILGATUSTE ARV	1	2	3	4	5	6