

GARANTIITINGIMUSED

- Seadme valmistaja annab tagurdusradarile 36 kuulise, seadme ostu päeval algava garantii mis kehtib garantiitunnistuse või ostutseki ettenäitamisel.
 - Garantii korvab seadme komplekti kuuluvate osade tooraine ja valmistusvead.
 - Garantii ei korva kulutusi, mis johtuvad seadme mittetöötamisest.
 - Garantii ei korva mehaanilistest vigastustest või ebaõigest paigaldusest põhjustatud seadme tegevushäireid või mittetöötamist.
 - Garantiiküsimuste lahendamiseks võtke ühendust seadme müüja või klienditoega.
- Seadme valmistaja omab õigust teha seadet puututavaid muudatusi ilma etteteatamata.

GARANTII- JA PAIGALDUSTUNNISTUS

Toote andmed: _____

Kliendi andmed:

Nimi: _____

Auto mark: _____ Reg. nr.: _____

Paigaldusandmed:

Paigaldusfirma: _____

Adress: _____

Telefon: _____ Kuupäev: _____

Pitsat

Paigaldaja: _____

Allkiri: _____

Seadme valmistaja:

Meta Systems S.p.A
Via Majakovskij 10/b/c/d/e
42124 Reggio Emilia, Italy

Klienditugi:

ProTeam OÜ
Männiku tee 102, 11216 Tallinn
Tel: 672 6308

© Copyright: ProTeam OÜ

v 1.0 01/17

ESIMESTE
PARKIMISRADARITE

Meta ActivePark
Meta PlugPark

KASUTAMISJUHEND

EE



www.metasystem.it

Meta ActivePark ja PlugPark ESIMENE PARKIMISRADAR

Meta ActivePark ja Meta PlugPark parkimisradar on abivahend, mis hoiatab autot manööverdades auto ette jäävatest esemetest ja takistustest. Takistused tehakse kindlaks esimesse kaitserauda paigaldatud ultrahelianduritega. Avastatud takistusest antakse autojuhile märku summeriheliga.

KOMPLEKTI KUULUB

Parkimisradari andurid	4 tk
Juhtplokk	1 tk
Summer	1 tk
Lüliti koos led-tulukesega	1 tk
Kasutamishüend	1 tk

TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge	12 V DC
Voolutarve 12V pinge juures	< 14 mA
Töotemperatuur	-40°C - +85°C

TÄHELEPANU!

- Parkimisradar on autojuhi abivahend mis hõlbustab auto manööverdämist, vastutus turvalisuse tagamise eest jääb aga autojuhile.
- Teatud tingimustes ei pruugi parkimisradar auto teel olevatele takistustele reageerida, näiteks kui takistus on madal, väikeste mõõtmetega või kui see asub ebatasasel pinnal.
- Lume, jää või mustusega kaetud parkimisradari andurid põhjustavad valehäireid, seetõttu tuleb seadme tõrgeteta töö tagamiseks kaitserauda paigaldatud andurid vajaduse korral puhastada. Puhastamiseks ärge kasutage abrasiivseid ega teravaid vahendeid.

PARKIMISRADARI SISSELÜLITAMINE

Parkimisradar lülitub 20 sekundiks sisse kui käivitada mootor, vajutades armatuurile paigaldatud lüliti või lülitades sisse tagurpidi käik. Sisselülitumisest annab märku summeriheli, kuni

seade on sisselülitatud põleb lüliti led. Kui parkimisradar avastab takistuse pikeneb sisselülitatuna oleku aeg 20 sekundi võrra mille möödudes lülitub seade välja.


Kui parkimisradariga on ühendatud auto kiirussignaal on seade kiirusel alla 10 km/h sisselülitatud millest annab märku lüliti eredalt põlev led. Kiirussignaal ei ole kõigil autodel saadaval, täpsemat infot küsi seadme paigaldajalt.

Kui kiirussignaal on ühendatud on paigaldajal võimalik parkimisradarit seadistada ka nii, et seade lülitub mootori käivitades sisse ning kui kiirus kasvab üle 10 km/h lülitub see välja ning sisse lülitub vaid vajutades hoolduspaneeli nuppu.

Ka kiirussignaali poolt juhitava parkimisradari saab ajutiselt sisse- ja väljalülitada vajutades lüliti nuppu.

TAKISTUSEST MÄRKUANDMINE

Parkimisradar annab auto ees olevast takistusest ning selle kaugusest märku erinevate summerihelidega.



Ohutsoon: kaitserauale ligemal (kuni 30 cm) asuv tsoon. Ohutsoonis avastatud takistusest antakse märku katkematu helisignaaliga.



Häiretsoon: keskmine tsoon (kuni 100 cm kaitsearauast). Häiretsoonis avastatud takistusest antakse märku katkendliku helisignaaliga. Takistuse liginedes signaalide sagedus kasvab.