







Manuel CM30/35

Fonction	Acte	Régulateur de vitesse	Limiteur
allumer 		 court vert 2x bas	 long vert 1x bas, 2x haut
Activer 			 orange
Accélérer 		 court (<1 seconde.) 1 km/h long (1> seconde.) 10 km/h	 orange
Ralentir 		 court (<1 seconde.) 1 km/h long (1> seconde.) 10 km/h	 orange
Continuer 			 orange
Désactiver (Annuler) 			 vert
étendre 			 désactivé
Mémoire* 		programme: maintenez pendant 2 secondes usage: appui court	! Pour le Vitesse Limiter et le régulateur de vitesse, différentes vitesses peuvent être programmées

*seulement CM35

Régulateur de vitesse

- Le régulateur de vitesse peut être utilisé à partir de 35 km/h
- N'utilisez pas le régulateur de vitesse par mauvais temps
- Le Cruise Control ne ralentit pas ! Mais ne relâchez que l'accélérateur
- Il est toujours possible d'accélérer dans l'intervalle en appuyant sur l'accélérateur. Après cela, le la voiture reprendra la vitesse réglée si la vitesse n'a pas été augmentée de plus de 50% par rapport à la vitesse réglée

Le régulateur de vitesse s'éteint avec :

- Freinage
- Appuyez sur le clutch (s'il est connecté)
- Désactiver l'activation
- Éteindre le régulateur de vitesse
- Diminuer la vitesse de 25 % par rapport à la vitesse définie
- Augmentez la vitesse de 50 % par rapport à la vitesse définie
- Couper le contact

Limiteur de vitesse

- Le limiteur de vitesse peut être utilisé à partir de 35 km/h

Le limiteur de vitesse s'éteindra avec :

- Désactiver l'activation
- Éteignez le limiteur de vitesse
- Coup de pied d'accélérateur vers le bas
- Couper le contact