
Needit Park Lite 2

Electronic parking disc
Digitaalne parkimiskell

Quick guide / Lühijuhend



Installing the battery


Remove the plastic strip from the battery cover or install new battery and close battery cover.

Patarei paigaldamine

Eemaldage patarei kaane vahel olev plastikriba või paigaldage uus patarei ja sulgege patarei kaas.

Low battery indicator! If led 1 is flashing red for 10 seconds when entering or exiting park mode needs the battery be replaced.


Tühjeneva patarei märgutuli! Kui parkides või seda lõpetades vilgub tuli 1 punaselt 10 sek. jooksul tuleb patarei vahetada.



To start setup press button ② until **hours** on rear display start to flash. After installing battery starts hours flash automatically. Set hours with button ③.



Seadistamise alustamiseks vajutage nuppu ② kuni tagumisel näidikul hakkavad **tunnid** vilkuma. Peale patarei paigaldamist hakkavad tunnid vilkuma automaatselt. Seadistage tunnid nupuga ②.



Press button ② : **minutes** start to flash. Set minutes with button ③.



Vajutage nuppu ②: **minutid** hakkavad vilkuma. Seadistage minutid nupuga ③.



SETTINGS / SEADISTUSED

Press button ②: **year** start to flash. Set year with button ③.

Vajutage nuppu ②: **aasta** hakkab vilkuma. Seadistage aasta nupuga ③.



Press button ②: **month** start to flash. Set month with button ③.

Vajutage nuppu ②: **kuu** hakkab vilkuma. Seadistage kuu nupuga ③.



Press button ②: **day** start to flash. Set day with button ③.

Vajutage nuppu ②: **kuupäev** hakkab vilkuma. Seadistage kuupäev nupuga ③.



Press button ②: Set the **parking start time format** used in your country by pressing ③.

Vajutage nuppu ②: määrake oma riigis kasutatav **parkimise algusaja kuvamise viis** vajutades nuppu ③.

O:Pt


Exact time / Täpne aeg
used e.g. in Estonia, Norway
kasutusel n. Eestis, Norras

1:Pt

Next 15 min./ Järgmine 15 min
used e.g. in Denmark, Austria
kasutusel n. Taanis, Austrias

2:Pt

Next 30 min./ Järgmine 30 min
used e.g. in Finland, Germany
kasutusel n. Soomes, Saksamaal



To **end settings** press ②, only ":" remain to flash

Seadistuste lõpetamiseks vajutage ②, ainult ":" jääb vilkuma



Automatic switching to summer and winter time (factory setting: On) /
Automaatne suve- ja talveajale üleminek (tehaseseade: Sees)

Switching Off/ Väljalülitamine:



1. Press simultaneously buttons ② and ③ until the display shows "on:Su", release button ②.

2. When the display shows "oF:Su" release button ③: **automatic switching is OFF**, display reverts to show current time.

1. Vajutage nupud ② ja ③ korraga alla kuni näidikule ilmub "on:Su", vabastage nupp ②.

2. Kui näidikule ilmub oF:Su" siis vabastage nupp ③: **automaatne üleminek on väljas**, näidikule ilmub kella-aeg.

Switching back On by the same way /
 Tagasi sisselülitamine toimub analoogselt.




Installation

With the supplied tapes install the parking disc to the lower passenger side corner of the windshield so that it is possible to open the battery cover that opens about 3cm downwards.

Paigaldamine

Kaasasolevate teipidega kinnitage parkimiskell tuuleklaasi kõrvalistujapoolsesse alumisse nurka nii, et umbes 3cm allapoole avanevat patarei kaant oleks võimalik avada.



When the **car is moving** then the front display is shut down, rear display shows current time and date.


Kui **auto liigub** on eespoolne näidik väljalülitatud, tagumisel näidikul on praegune kellaaeg ja kuupäev.



If to **park the car** then within 20 sec. parking start time will appear on the front display.

Kui **auto parkida** siis 20 sek. jooksul ilmub eespoolsele näidikule parkimise algusaeg.


~20 sec.



P sign on the rear display indicates that car is parking and front display shows parking start time. During parking is rear display showing current time and date.



P märk tagumisel näidikul näitab, et auto on pargitud ja eesmine näidik kuvab parkimise algusaega. Parkimise ajal on tagumisel näidikul praegune kellaaeg ja kuupäev.



Manual setting of parking start time

If the car is parked and display is showing parking start time, each press of the button ③ will shift the start time forward 15 or 30 minutes. During settings is rear display showing new parking start time instead of time.



Parkimise algusaja käsitsi seadistamine

Kui auto on pargitud ja näidikul on parkimise algusaeg siis iga ③ nupu vajutus lükkab algusaega edasi 15 või 30 min. võrra. Seadistuse aja näitab tagumise näidik aja asemel uut parkimise algusaega.



Attention! Only one parking disc can be used in the vehicle and the correct setting of the parking disc is always the responsibility of the driver of the vehicle.

Needit ApS and importer will not reimburse any parking charges.

Tähelepanu! Sõidukis tohib samaaegselt kasutada ainult ühte parkimiskella. Parkimiskella õige kasutamise eest vastutab alati sõiduki juht.

Needit ApS, maaletooja ega seadme müüja ei hüvita parkimistrahve.

Manufacturer / Valmistaja:
Needit ApS.
www.needit.dk

Importer / Maaletooja:
ProTeam OÜ
www.proteam.ee