
Needit Park Micro 2
Elektroninen pysäköintikiekko
Electronic parking disc
Digitaalne parkimiskell


Pikaohje / Quick guide / Lühijuhend



Pariston käyttöönotto

Activate the battery

Patarei kasutuselevõtt




ASETUKSET / SETTINGS / SEADISTUSED

Asetukset: aloita painamalla F nappia kunnes minuutit alkaa vilkkua

Settings: to start press F button until minutes start to flash

Seadistused: alustamiseks vajuta F nappi kuni minutid hakkavad vilkuma




3-10 sec.



Muuttaaksesi arvoa paina +, siirtyäksesi seuraavaan asetukseen paina F

To change value press +, press F to go to next setting

Muuda väärtust vajutades +, järgmine valik vajuta F



Aseta minutit

Set minutes

Seadista minutid



Aseta tunnit

Set hours

Seadista tunnid



Aseta automaattinen kesäaikaan
siirtyminen (oN-päällä, oF-pois)

Set automatic switching to
summertime

Seadista automaatne suveajale
üleminek (oN- sees, oF-väljas)



Aseta maassasi käytössä oleva
pysäköinnin aloitusajan
esitysmuoto

Set the parking start time format
used in your country

Määrake oma riigis kasutatav
parkimise algusaja kuvamise viis

CH, DE, FI:

Seuraava 30 min. / Next 30
min. / Järgmine 30 min:



DK, AT:

Seuraava 15 min. / Next 15
min. / Järgmine 15 min:



**NB! Eesti seadistus mida võib
kasutada ka Soomes!**



EE, NO:

Tarkka aika/Exact time /
Täpne aeg:



ASETUKSET / SETTINGS / SEADISTUSED

Aseta päivä

Set day

Seadista päev



Aseta kuukausi

Set month

Seadista kuu



Aseta vuosi

Set year


Seadista aasta



Asenna pysäköintikiekko mukana toimitetuilla teipeillä tuulilasın oikeaan alakulmaan

With the supplied tapes install the parking disc to the lower right corner of the windshield


Kaasasolevate teipidega kinnita parkimiskell tuuleklaasi alumisse paremasse nurka



Jos auto liikkuu on näytöllä:

When the car is moving the display shows:

Kui auto liigub on näidikul:



20 sec.



Jos pysäköit auton, niin 20 sekunnin sisällä pysäköinnin alkamisaika ilmestyy näytölle.

If to park the car then in 20 sec. parking start time will appear on the display.

Kui auto parkida siis 20 sek. jooksul ilmub näidikule parkimise algusaeg.



BAT - vaihta pateri,
☀ - kesäaika

BAT - replace battery
☀ - summertime

BAT - vaheta patareid
☀ - suveaeg



Jos näytössä on pysäköinnin alkuaika niin joka P napin painallus siirtää alkuaikaa eteenpäin.



If the display shows parking start time, each press of the P button will shift the start time.

Kui näidikul on parkimise algusaeg siis iga P nupu vajutus lükkab algusaega edasi.

Attention!

Only one parking disc can be used in the vehicle and the correct setting of the parking disc is always the responsibility of the driver of the vehicle.

Needit ApS and importer will not reimburse any parking charges.

Tähelepanu!

Sõidukis tohib samaaegselt kasutada ainult ühte parkimis-kella.

Parkimiskella õige kasutamise eest vastutab alati sõiduki juht.

Needit ApS, maaletooja ega seadme müüja ei hüvita parkimistrahve.

Manufacturer / Valmistaja:
Needit ApS.
www.needit.dk

Importer / Maaletooja:
ProTeam OÜ
www.proteam.ee